



CT2 MANUEL DU PROPRIÉAIRE



PGA est une marque
déposée de la
Professional Golfers'
Association Limited.

POWAKADDY.COM



Merci d'avoir acheté le tout nouveau Powakaddy. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. L'entretien de la batterie est très important, veuillez vous référer à la section Entretien de la batterie pour des instructions détaillées.

Lorsque vous recevrez votre nouveau Powakaddy, vous aurez les éléments suivants :

1 X Chariot	2 x Roues
1 X Batterie	1 x Sangle élastique avant
1 x Chargeur	1 x Paquet d'instructions

CONTENU

1. GARANTIE DU PRODUIT	3
2. SÉCURITÉ DES PRODUITS	3
Fixez les roues	
Déplier le cadre	
3. COMMENCER	4
Batterie au lithium	
Réglage de la roue avant	
Réglage de la hauteur de la poignée	
Mag-Lok®	
Commandes du moteur	
Port de chargement USB-C	
EBS (système de freinage électronique)	
4. APERÇU DES CONTRÔLES	7
Instructions de chargement	
Sécurité de la batterie	
Sécurité de charge	
5. ENTRETIEN DE LA BATTERIE	8
Stockage des batteries au lithium	
Transport de batterie	
Élimination des batteries au lithium	
6. ENTRETIEN	9

Si vous ne parvenez pas à trouver les informations requises dans ce manuel, veuillez visiter www.Powakaddy.com/Support où vous trouverez notre FAQ sur les produits de chariot. Vous pouvez également contacter l'équipe du service client Powakaddy.

GARANTIE DU PRODUIT



Inscrivez-vous maintenant !

Ne manquez rien !

Scannez pour ouvrir la page d'inscription
ou visitez : powakaddy.com/my-powakaddy

Veuillez prendre un moment pour enregistrer votre nouveau produit.

Vous devrez saisir les numéros de série du chariot, de la batterie et du chargeur. Ceux-ci sont situés sur les éléments individuels. Le numéro de série sur le chariot se trouve dans l'articulation arrière, voir image.

*Des conditions générales s'appliquent. Voir powakaddy.com pour plus de détails.



SÉCURITÉ DES PRODUITS

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation et dans le guide de sécurité fourni.

1. Assurez-vous que le chariot est entièrement assemblé avant utilisation.
2. Ce produit est destiné uniquement à un usage extérieur. Ne pas utiliser dans un espace confiné. Faites particulièrement attention lorsque vous l'utilisez à proximité d'autres personnes et de véhicules. Soyez prudent lorsque vous utilisez le produit dans des conditions humides ou glissantes sous les pieds.
3. Utilisez le chariot à une vitesse sûre et confortable. Les réglages de vitesse plus élevés sont destinés à une utilisation en montée. Le démarrage du chariot à grande vitesse peut le rendre instable.
4. Bien qu'il soit résistant aux intempéries, évitez de conduire le chariot dans des flaques d'eau ou de l'eau stagnante.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Faites particulièrement attention lorsque vous l'utilisez à proximité ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés s'ils utilisent le produit à tout moment.
6. N'utilisez jamais le produit sous l'influence de drogues ou d'alcool.
7. Si vous êtes préoccupé par le fonctionnement de votre chariot, veuillez contacter votre agent de service Powakaddy local ou l'assistance Powakaddy.

Remarque : le chariot est optimisé pour un poids de sac allant jusqu'à 14 kg. Un sac trop léger ou trop lourd affectera les performances du chariot.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au guide de sécurité des produits fourni avec le chariot et visiter le site Web Powakaddy.

Powakaddy International Ltd ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation.

Fixez les roues

Retirez les roues et le cadre de la boîte.

Retirez les capuchons d'essieu et montez les roues en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sur le moyeu et glissez-les sur l'essieu jusqu'à ce que l'embrayage soit engagé. À des fins de stockage et de transport, les roues peuvent être tournées vers l'intérieur.

Remarque : Sur les modèles EBS uniquement, les roues peuvent être verrouillées dans deux positions sur l'essieu ; poussez sur les rainures intérieures pour engager les embrayages. Les rainures extérieures peuvent être utilisées lorsque l'entraînement n'est pas nécessaire.

Déplier le cadre

Pour ouvrir le cadre, poussez le levier de la roue avant (surligné en bleu) vers le support de sac et faites pivoter l'ensemble de roue avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Deuxièmement, appuyez sur le bouton de verrouillage principal (surligné en bleu) et soulevez la poignée jusqu'à ce que les articulations arrière et supérieure s'enclenchent.

Inversez le processus pour plier afin que le crochet de la poignée se verrouille dans l'articulation arrière.



Batterie au lithium

IMPORTANT - vous devez charger complètement la batterie avant d'utiliser le chariot. Rechargez toujours la batterie dans les 24 heures suivant son utilisation. Ne pas le faire pourrait réduire la durée de vie de la batterie. Consultez la section Entretien de la batterie pour obtenir des instructions détaillées.

Votre chariot Powakaddy est doté d'un système de batterie Plug'n'Play™ innovant comprenant des bornes à ressort et une fonction de verrouillage pour maintenir la connexion électrique sur un terrain accidenté. Une fois votre batterie chargée et le chariot assemblé, connectez votre batterie comme indiqué.

1. Engagez l'avant de la batterie.
2. Appuyez sur l'arrière jusqu'à ce que la batterie s'enclenche.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le chariot.

Pour retirer la batterie, éteignez d'abord via le bouton d'alimentation. Tirez sur le loquet gris pour dégager la batterie avant de la soulever du cadre.

Remarque : La batterie au lithium peut être stockée dans le plateau pour le transport. Veuillez vous assurer d'éteindre la batterie à l'aide du bouton d'alimentation. Laisser votre batterie allumée avec la LED verte allumée pourrait entraîner la décharge de votre batterie ou l'activation du chariot pendant le transport.



Réglage de la roue avant

Pour modifier la course en ligne droite du chariot :

1. Relâchez le levier de la roue avant.
2. Tournez la molette de réglage vers le haut pour que votre chariot se déplace davantage vers la GAUCHE.
3. Tournez la molette de réglage vers le bas pour suivre davantage vers la DROITE.
4. Une fois que vous êtes satisfait, le chariot fonctionne droit, réappliquez le levier pour le verrouiller en position.
- 5.



Réglage de la hauteur de la poignée

La hauteur de la poignée est prédéfinie pour convenir à la plupart des utilisateurs, mais peut être ajustée sur l'une des cinq positions. Pour régler :

1. Avec le chariot complètement ouvert, retirez le boulon de verrouillage de la plaque de réglage de la hauteur à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm fournie dans votre manuel.
2. Soulevez ou abaissez la poignée jusqu'à la nouvelle position souhaitée.
3. Resserrez le boulon en vous assurant que les plaques de réglage des deux côtés sont verrouillées dans les éléments d'accouplement.



Mag-Lok®

Votre chariot est entièrement compatible avec le système innovant de verrouillage magnétique des sacs de PowaKaddy. Fixez rapidement et sans effort le sac au chariot sans avoir besoin d'une sangle inférieure.

Le Mag-Lok® est fourni avec tous les nouveaux sacs chariot PowaKaddy compatibles. Retirez le Mag-Lok® de l'étiquette, puis assemblez-le sur le support de sac avant à l'aide de la vis et de la clé hexagonale de 3 mm fournies.

Vous n'avez pas de sac chariot PowaKaddy compatible ? Le chariot fonctionnera toujours avec la plupart des sacs chariot utilisant le système Key-Lok™ - attachez simplement la sangle avant (fournie dans le carton) en la mettant en place de chaque côté de la base inférieure du sac.



APERÇU DES CONTRÔLES

Une fois votre batterie complètement chargée, connectée et alimentée, votre chariot est prêt à être utilisé.

Commandes du moteur

Cadran de commande central :

Tournez pour régler la vitesse du chariot de 0 à 9.

Appuyez pour mettre en pause et reprendre le moteur à la vitesse sélectionnée.

Indicateur d'alimentation :

Indique si l'alimentation est appliquée au système d'entraînement. (Vert - ON) (Rouge - OFF)

Port de chargement USB-C

Situé sous la poignée. Ouvrez la trappe pour charger le GPS et les appareils mobiles. La sortie est évaluée jusqu'à 5 V/2,5 A, adaptée à la plupart des périphériques USB*

*Tension de sortie USB 5 V/2,5 A compatible avec la plupart des appareils portables USB, veuillez vérifier les instructions du fabricant de l'appareil avant utilisation. Powakaddy International Ltd décline toute responsabilité en cas de perte de données ou de dommages liés à l'utilisation du port de chargement avec des appareils incompatibles.

EBS (système de freinage électronique)

L'EBS supplémentaire en option est un système de freinage assisté automatique pour les descentes, qui maintient la vitesse sélectionnée pour éviter que le chariot ne s'éloigne de l'utilisateur.

Attention : l'EBS est un système de freinage assisté en descente et non un frein de stationnement à 100 %. Le chariot doit être sous tension et les roues engagées avec l'embrayage pour que le système de freinage fonctionne.

Attention : Des sols escarpés, mouillés ou meubles peuvent provoquer le blocage et le patinage des roues. Lorsque vous montez, descendez ou traversez des pentes, veuillez maintenir une prise ferme sur la poignée pour aider le chariot et éviter les blessures ou les dommages.



ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Remarque : la batterie au lithium STANDARD 30 V est conçue pour une utilisation sur 18 trous et doit toujours être complètement chargée avant le tour suivant. Veuillez suivre les instructions de chargement décrites dans les pages suivantes. Nous sommes conscients que certains golfeurs tenteront d'étendre ces batteries jusqu'à 27 trous. Cela pourrait endommager la capacité globale de la batterie et entraîner une panne précoce. Jouer plus de 18 trous avec la batterie STANDARD peut sérieusement réduire la durée de vie de la batterie et annulera la garantie de la batterie.

Remarque : dans des conditions normales, la batterie au lithium XL Extended 30 V fera 36 trous lorsqu'elle est utilisée sur un produit PowaKaddy. Des conditions telles qu'une température ambiante froide, des parcours longs ou exceptionnellement vallonnés, des sols humides et des sacs de golf trop lourds peuvent réduire la portée du chariot.

Instructions de chargement

1. Branchez le chargeur sur secteur - le voyant du chargeur sera vert.
2. Allumez la batterie en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.
3. Branchez la batterie sur le chargeur. Le voyant du chargeur passera du vert au rouge pour indiquer que le processus de charge a commencé.
4. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant d'état du chargeur sera vert continu. À ce stade, retirez la batterie du chargeur et le chargeur de la prise.
5. Éteignez la batterie à l'aide du bouton d'alimentation.
6. Le processus de charge prendra environ 8 heures en fonction de l'étendue de la décharge et de la capacité de la batterie.
7. Évitez de laisser votre batterie en charge pendant plus de 12 heures. Si elle est laissée pendant une longue période, la batterie s'éteindra automatiquement.

Attention : si les voyants rouge et vert clignotent sur le chargeur, cela indiquera que :

- La batterie n'était pas allumée lorsqu'elle était connectée au chargeur.
- Le cycle de charge est terminé et la batterie s'est éteinte.
- Il peut y avoir un défaut avec la batterie ou le chargeur, veuillez contacter le support technique PowaKaddy.

Sécurité de la batterie

- Ne court-circuitez jamais une batterie. Tenez-le éloigné des trombones, pièces de monnaie, clés et autres petits objets métalliques pouvant établir une connexion entre les bornes.
- Ne pas éclabousser ni immerger dans des liquides.
- Ne stockez pas et ne chargez pas la batterie dans des endroits où les températures peuvent dépasser les -10° (14° F) ou les températures supérieures à 40° C (105° F), comme les hangars extérieurs ou les bâtiments métalliques en été.
- Chargez votre batterie PowaKaddy uniquement en utilisant le chargeur approuvé fourni. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager la batterie ou provoquer un incendie.
- N'utilisez jamais la batterie si le boîtier ou les bornes sont endommagés.
- Il n'y a aucune pièce réparable dans la batterie, N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR LA BATTERIE ou de tenter une réparation. RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.
- La batterie est une unité scellée. Dans le cas peu probable où du liquide s'échapperait de la batterie, ne touchez pas le liquide car cela pourrait provoquer une irritation ou des brûlures.

Suivez ces précautions :

- Contact avec la peau – Laver à l'eau et au savon.
- Inhalation – Exposer à l'air frais et consulter un médecin.
- Contact avec les yeux – Laver immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin.
- Élimination – portez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement ; contactez votre mairie ou votre déchetterie.
- Ne pas incinérer la batterie même si elle est endommagée.
- Utilisez uniquement une batterie PowaKaddy avec un chariot PowaKaddy compatible. L'utilisation de la batterie sur d'autres produits peut créer un risque de blessure ou d'incendie.

Sécurité de charge

- Ne sondez pas les bornes avec des objets conducteurs.
- Chargez une batterie PowaKaddy uniquement à l'aide du chargeur PowaKaddy fourni. Le chargeur et la batterie sont

- spécialement conçus pour fonctionner ensemble.
- Chargez uniquement sur une surface dure et plane.
- Le chargeur va chauffer. Ne couvrez pas le chargeur ou la batterie.
- N'exposez pas le chargeur à la pluie, au gel ou à la neige.
- N'utilisez pas de chargeur si la fiche, les câbles, les contacts ou le boîtier sont endommagés.
- Retirez la fiche avec précaution. Ne tirez pas sur le cordon.
- Évitez d'utiliser une rallonge.

Stockage des batteries au lithium

Les batteries doivent être stockées dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur ou du froid excessif ; conserver idéalement à température ambiante. Chargez complètement votre batterie avant de la ranger. Chargez ensuite une fois tous les trois mois.

Transport de batterie

Assurez-vous que la batterie est éteinte lors du transport du chariot pour éviter d'activer le chariot et de décharger la batterie. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne avant d'essayer d'expédier votre batterie par avion.

Élimination des batteries au lithium

À la fin de sa durée de vie utile, veuillez jeter la batterie en respectant l'environnement.

1. Si possible, déchargez complètement la batterie et retirez-la du chariot.
2. Apportez la batterie à votre centre de recyclage local.

ENTRETIEN

Votre chariot Powakaddy est facile à entretenir.

1. Rangez votre chariot à l'intérieur.
2. Ne jamais laver au jet ni immerger dans l'eau. Nettoyez le chariot à l'aide d'une éponge et d'eau tiède pour éliminer la boue, l'herbe et autres débris.
3. Retirez les roues de temps en temps et appliquez de la graisse sur les essieux et les roues.
4. Utilisez uniquement des pièces Powakaddy approuvées pour les réparations.

Votre numéro de série se trouve dans la cavité du joint arrière, veuillez le noter pour référence future.

Si vous rencontrez un problème avec votre produit Powakaddy, veuillez visiter www.powakaddy.com/support



Le nom POWAKADDY et le logo PK sont des marques déposées de PowaKaddy International Limited et sont protégés au Royaume-Uni et dans d'autres pays et régions. En outre, Powakaddy International Limited possède divers enregistrements de modèles, brevets et autres droits de propriété intellectuelle liés à ses produits.

Seuls PowaKaddy International Ltd et ses revendeurs et titulaires de licence autorisés peuvent utiliser le logo PowaKaddy, les logos et les images des produits dans du matériel publicitaire, promotionnel et commercial, sous réserve des termes et conditions. PowaKaddy International Ltd est enregistrée au Royaume-Uni. Numéro d'entreprise : 07747629, marque déposée au Royaume-Uni : numéro 3593096.



**Inscrivez-vous maintenant !
Ne manquez rien !**

Scannez pour ouvrir la page d'inscription
ou visitez : powakaddy.com/my-powakaddy



PGA est une marque
déposée de la Profes-
sional Golfers' Association
Limited.