



CT2 BRUKSAN- VISNING



PGA är ett registrerat
varumärke som tillhör
Professional Golfers'
Association Limited.

POWAKADDY.COM



Tack för att du köpte den helt nya Powakaddy. Läs följande instruktioner noggrant. Batterivård är mycket viktigt, se avsnittet Batterivård för detaljerade instruktioner.

När du får din nya Powakaddy har du följande:

1 x Vagn	2 x Hjul
1 x Batteri	1 x Front Bungee Strap
1 x Laddare	1 x Instruktionspaket

INNEHÅLL

1. PRODUKTGARANTI	3
2. PRODUKTSÄKERHET	3
3. KOMMA IGÅNG	4
Komma igång	
Vikning av ramen	
Litiumbatteri	
Justering av framhjul	
Handtagshöjjustering	
Mag-Lok®	
4. KONTROLLER ÖVERSIKT	7
Motorkontroller	
USB-C laddningsport	
EBS (elektroniskt bromssystem)	
5. BATTERIVÅRD	8
Laddningsinstruktioner	
Batterisäkerhet	
Laddningssäkerhet	
Förvaring av litiumbatteri	
Batteritransport	
Avfallshantering av litiumbatteri	
6. UNDERHÅLL	9

Om du inte kan hitta nödvändig information i denna manual, besök www.Powakaddy.com/Support där du hittar våra vanliga frågor om vagnprodukter. Alternativt kontakta Powakaddys kundtjänstteam.

PRODUKTGARANTI



Registrera dig nu!

Missa inte!

Skanna för att öppna registreringssidan eller besök: powakaddy.com/my-powakaddy

”Ta en stund att registrera din nya produkt.

Du kommer att behöva ange serienumren för vagnen, batteriet och laddaren. Dessa finns på de enskilda föremålen. Serienumret på vagnen sitter i den bakre leden, se bild.

*Villkor gäller. Se powakaddy.com för detaljer.”



PRODUKTSÄKERHET

Använd endast produkten enligt beskrivningen i denna användarmanual och den medföljande säkerhetsguiden.

1. Se till att vagnen är helt monterad före användning.
2. Denna produkt är endast för utomhusbruk. Använd inte i ett begränsat utrymme. Var särskilt uppmärksam när du använder den i närheten av andra människor och fordon. Var försiktig när du använder produkten i våta eller hala förhållanden under foten.
3. Använd vagnen i en säker och bekväm hastighet. De högre hastighetsinställningarna är avsedda för användning i uppförssbacke. Att ställa av vagnen i hög hastighet kan göra att vagnen blir instabil.
4. Även om den är väderbeständig, undvik att köra vagnen genom pölar eller stillastående vatten.
5. Denna produkt är inte en leksak. Var särskilt försiktig när du använder den i närheten av eller i närheten av barn. Barn bör övervakas om de använder produkten hela tiden.
6. Använd aldrig produkten under påverkan av droger eller alkohol.
7. Om du är orolig för hur din vagn fungerar, vänligen kontakta din lokala Powakaddy-servicerepresentant eller Powakaddy-support.

Obs: vagnen är optimerad för en påseväkt på upp till 14 kg. En alltför lätt eller tung väska kommer att påverka vagnens prestanda.

För ytterligare information, se produktsäkerhetsguiden som medföljer vagnen och besök Powakaddys webbplats.

Powakaddy International Ltd kan inte ta ansvar för skada eller personskada orsakad av felaktig användning.

Komma igång

Ta bort hjul och ram från lådan.

Ta bort axelkåporna och montera hjulen genom att trycka på frigöringsknappen på navet och skjut in på axeln tills kopplingen är i ingrepp. För förvaring och transport kan hjulen vridas inåt.

Obs: Endast på EBS-modeller kan hjulen låsas i två lägen på axeln; tryck på de inre spåren för att koppla in kopplingarna. De yttre spåren kan användas när drivning inte krävs.



Vikning av ramen

För att öppna ramen, tryck framhjulsspaken (markerad blå) mot påshållaren och vrid framhjulsenheten tills den låses på plats. För det andra, tryck på huvudlåsknappen (markerad blå) och lyft handtaget tills de bakre och övre lederna klickar på plats.

Vänd processen för att vika så att handtagskroken låses i den bakre leden.



Litiumbatteri

VIKTIGT- du måste ladda batteriet helt innan du använder vagnen. Ladda alltid batteriet inom 24 timmar efter användning. Om du inte gör det kan batteriets livslängd förkortas. Se avsnittet Batterivård för detaljerade instruktioner.

Din Powakaddy-vagn har ett innovativt Plug'n'Play™-batterisystem inklusive fjädrande poler och en låsfunktion för att upprätthålla strömanslutning över ojämn terräng. När ditt batteri är laddat och vagnen monterad, anslut ditt batteri enligt bilden.

1. Koppla in batteriets framsida.
2. Tryck på baksidan tills batteriet klämmer på plats.
3. Tryck på strömknappen för att slå på vagnen.

För att ta bort batteriet, stäng först av med strömknappen. Dra i den grå spärren för att frigöra batteriet innan du lyfter från ramen.

Obs: Litiumbatteriet kan förvaras i facket för transport. Se till att du stänger av batteriet med strömbrytaren. Om du lämnar ditt batteri på med den gröna lysdioden tänd kan det leda till att ditt batteri laddas ur eller att vagnen aktiveras under transport.



Justering av framhjul

Så här ändrar du vagnens raka linje:

1. Släpp framhjulsspaken.
2. Vrid justeringshjulet uppåt för att få din vagn att spåra mer åt VÄNSTER.
3. Vrid justeringshjulet nedåt för att spåra mer åt HÖGER.
4. När du är nöjd med vagnen körs rakt, applicera spaken igen för att låsa i position.



Handtagshöjjustering

Handtagets höjd är förinställd för att passa de flesta användare men kan justeras till ett av fem lägen. För att justera:

1. Med vagnen helt öppen, ta bort låsbulten från höjjusteringsplattan med hjälp av den 4 mm insexnyckeln som medföljer din manuella förpackning.
2. Hög eller sänk handtaget till den nya önskade positionen.
3. Dra åt bulten igen och se till att justeringsplattorna på båda sidor är låsta i de passande funktionerna.



Mag-Lok®

Din vagn är helt kompatibel med Powakaddys innovativa, magnetiska påslåssystem. Fäst snabbt och enkelt väskan på vagnen utan att behöva en lägre rem.

Mag-Lok® är försedd med alla nya kompatibla Powakaddy Cart Bags. Ta bort Mag-Lok® från taggen och montera sedan på den främre väskan med hjälp av skruven och den medföljande 3 mm insexnyckeln.

Har du inte en kompatibel Powakaddy Cart Bag?
Vagnen kommer fortfarande att fungera med de flesta vagnsväskor som använder Key-Lok™-systemet - fäst helt enkelt den främre remmen (medföljer i kartongen) genom att klicka den på plats på varje sida av den nedre väskan.



KONTROLLER ÖVERSIKT

När ditt batteri är fulladdat, anslutet och strömsatt är din vagn redo att användas.

Motorkontroller

Central kontrollratt:

Vrid för att justera vagnens hastighet från 0 till 9.

Tryck för att pausa och återuppta motorn med din valda hastighet.

Strömindikator:

Visar om drivsystemet tillförs ström. (Grön - PÅ) (Röd - AV)

USB-C laddningsport

Sitter på undersidan av handtaget. Öppna luckan för att ladda GPS och mobila enheter. Utgången är klassad upp till 5V/2,5A, lämplig för de flesta USB-enheter*

*USB-utgångsspänning 5V/2,5A kompatibel med de flesta bärbara USB-enheter, vänligen kontrollera enhetstillverkarens instruktioner före användning. Powakaddy International Ltd tar inget ansvar för förlust av data eller skada från användning av laddningsporten med inkompatibla enheter.

EBS (elektroniskt bromssystem)

Tillvalet EBS är ett automatiskt assisterat bromssystem för nedförsbackar, som bibehåller den valda hastigheten för att förhindra att vagnen springer iväg från användaren.

Varning: EBS är ett assisterat bromssystem för backe, inte en 100 % parkeringsbroms. Vagnen måste vara påslagen och hjulen kopplade till kopplingen för att bromssystemet ska fungera.

Varning: Branta, våta eller lösa markförhållanden kan göra att hjulen låser sig och slirar. När du går upp, ner eller korsar sluttningar, håll ett stadigt grepp om handtaget för att hjälpa vagnen och undvika skador eller skador.



BATTERIVÅRD

Obs: STANDARD 30V litiumbatteriet är designat för användning över 18 hål och måste alltid laddas helt innan nästa omgång. Följ laddningsinstruktionerna som beskrivs på följande sidor. Vi är medvetna om att vissa golfare kommer att försöka sträcka ut dessa batterier till 27 hål. Detta kan skada batteriets totala kapacitet och kan resultera i ett tidigt fel. Att spela mer än 18 hål med STANDARD-batteriet kan allvarligt förkorta batteriets livslängd och kommer att ogiltigförklara batteriets garanti.

Obs: under normala förhållanden kommer XL Extended 30V litiumbatteriet att göra 36 hål när det används på en PowaKaddy-produkt. Förhållanden som kall omgivningstemperatur, långa eller exceptionellt kuperade banor, våta markförhållanden och alltför tunga golfbagar kan minska räckvidden för vagnen.

Laddningsinstruktioner

1. Anslut laddaren till elnätet - laddarens indikatorlampa lyser grönt.
2. Slå på batteriet genom att trycka och hålla in strömbrytaren tills den gröna lampan lyser.
3. Anslut batteriet till laddaren. Laddningslampan ändras från grönt till rött för att indikera att laddningsprocessen har startat.
4. När batteriet är fulladdat lyser laddarens statuslampa konstant grönt. Ta nu bort batteriet från laddaren och laddaren från uttaget.
5. Stäng av batteriet med strömbrytaren.
6. Laddningsprocessen tar cirka 8 timmar beroende på urladdningens omfattning och batterikapacitet.
7. Undvik att lämna batteriet på laddning i mer än 12 timmar. Om batteriet lämnas under en längre tid stängs batteriet av automatiskt.

Observera: om de röda och gröna lamporna blinkar på laddaren, indikerar detta att:

- Batteriet var inte påslaget när det var anslutet till laddaren.
- Laddningscykeln har avslutats och batteriet har stängts av.
- Det kan vara fel på batteriet eller laddaren, kontakta PowaKaddys tekniska support.

Batterisäkerhet

- Kortslut aldrig ett batteri. Håll den borta från gem, mynt, nycklar och andra små metallföremål som kan göra en anslutning mellan terminalerna.
- Stänk eller doppa inte i vätska.
- Förvara eller ladda inte batteriet på platser där temperaturen kan överstiga under -10° (14° F) eller över 40° C (105° F), såsom utomhusskjul eller metallbyggnader på sommaren.
- Ladda endast ditt PowaKaddy-batteri med den godkända laddaren som medföljer. Användning av en annan laddare kan skada batteriet eller orsaka brand.
- Använd aldrig batteriet om höljet eller polerna är skadade.
- Det finns inga reparationsbara delar inuti batteriet, FÖRSÖK INTE ÖPPNA BATTERIET eller försök att reparera. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ELLER BRAND.
- Batteriet är en förseglad enhet. Om det mot förmodan skulle läcka vätska från batteriet, rör inte vätskan eftersom det kan orsaka irritation eller brännskador.
- Följ dessa försiktighetsåtgärder:
 - Hudkontakt – Tvätta med tvål och vatten.
 - Inandning – Utsätt för frisk luft och sök läkare.
 - Ögonkontakt – Skölj omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård.
 - Avfallshantering – använd handskar för att hantera batteriet och kassera omedelbart; kontakta din kommun eller återvinningscentral.
- Bränn inte batteriet även om det är skadat.
- Använd endast ett PowaKaddy-batteri med en kompatibel PowaKaddy-vagn. Användning av batteripaketet på andra produkter kan skapa risk för skada eller brand.

Laddningssäkerhet

- Undersök inte terminaler med ledande föremål.
- Ladda endast ett PowaKaddy-batteri med den medföljande PowaKaddy-laddaren. Laddaren och batteripaketet är speciellt utformat för att fungera tillsammans.
- Ladda endast på en hård, plan yta.
- Laddaren blir varm. Täck inte över laddaren eller batteriet.
- Utsätt inte laddaren för regn, frost eller snö.
- Använd inte en laddare om kontakten, kablar, kontakter eller hölje är skadade.
- Ta försiktigt bort kontakten. Dra inte i sladden.
- Undvik att använda en förlängningskabel.

Förvaring av litiumbatteri

Batterier ska förvaras på en sval och torr plats borta från direkt solljus och överdriven värme eller kyla; förvara helst i rumstemperatur. Ladda batteriet helt innan förvaring. Ladda en gång var tredje månad därefter.

Batteritransport

Se till att batteriet är avstängt när du transporterar vagnen för att undvika att vagnen aktiveras och batteriet laddas ur. Kontrollera med ditt flygbolag innan du försöker frakta ditt batteri med flyg.

Avfallshantering av litiumbatteri

Vid slutet av dess livslängd, kassera batteriet med vederbörlig hänsyn till miljön.

1. Om möjligt, töm batteriet helt och ta bort det från vagnen.
2. Ta med batteriet till din lokala återvinningsstation.

UNDERHÅLL

Din Powakaddy-vagn är lätt att underhålla.

1. Förvara din vagn inuti.
2. Tvätta aldrig eller doppa aldrig i vatten. Rengör vagnen med en svamp och varmt vatten för att ta bort lera, gräs och annat skräp.
3. Ta då och då bort hjulen och applicera fett på axlarna och hjulen.
4. Använd endast godkända Powakaddy-delar för reparationer.

Ditt serienummer finns i håligheten i den bakre leden, vänligen notera för framtida referens.

Om du skulle få problem med din Powakaddy-produkt, besök www.powakaddy.com/support



POWAKADDY-namnet och PK-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Powakaddy International Limited och är skyddade i Storbritannien och andra länder och regioner. Dessutom äger Powakaddy International Limited olika designregistreringar, patent och andra IP-rättigheter i samband med deras produkter.

Endast Powakaddy International Ltd och dess auktoriserade återförsäljare och licenstagare får använda Powakaddys logotyp, produktlogotyper och bilder i reklam-, reklam- och försäljningsmaterial, enligt villkoren.

Powakaddy International Ltd är registrerat i Storbritannien. Företagsnummer 07747629, Storbritanniens varumärkesregistreringsnummer 3593096



Registrera dig nu!
Missa inte!

Skanna för att öppna registreringssidan
eller besök: powakaddy.com/my-powakaddy



PGA är ett registrerat
varumärke som tillhör
Professional Golfers' As-
sociation Limited.