



# CT6 GPS

LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

POWAKADDY.COM



PGA est une  
marque déposée  
de Professional  
Golfers  
'Association  
Limited.



Tous PowaKaddy  
chariots électriques  
ont reçu la marque  
silencieuse de la  
société de réduction  
du bruit



Merci d'avoir acheté le tout nouveau Powakaddy. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. L'entretien de la batterie est très important, veuillez vous référer à la section 14 pour des instructions détaillées.

Votre nouveau chariot contient les éléments suivants:

**1 x chariot | 1 x batterie | 1 x Chargeur | 2 x roues | 1 x Pack d'instructions**

## 1 Garantie du produit



[www.Powakaddy.com/my-Powakaddy](http://www.Powakaddy.com/my-Powakaddy)

Veuillez prendre un moment pour enregistrer vos nouveaux produits afin de profiter des \*garanties prolongées.

*Vous aurez besoin des numéros de série du chariot, de la batterie et du chargeur. Ceux-ci sont situés sur les éléments individuels. Le numéro de série sur le chariot est situé dans l'articulation arrière, voir image.*

*\*Termes et conditions d'application. Voir [powakaddy.com](http://powakaddy.com) pour plus de détails.*




## 2 Commencer

Retirez les roues et le cadre de la boîte.

Retirez les capuchons d'essieu et montez les roues en appuyant sur le bouton de déverrouillage et en glissant sur l'essieu jusqu'à ce que l'embrayage soit engagé. Pour le stockage et le transport, les roues peuvent être inversées vers l'intérieur.

Remarque: Les roues peuvent être bloquées dans deux positions sur l'essieu; pousser jusqu'à la rainure intérieure pour engager les roues sur les moyeux. La rainure extérieure peut être utilisée lorsque l'entraînement n'est pas nécessaire.



### 3 Dépliez Votre Chariot



Pour ouvrir le cadre, poussez le levier de roue avant jaune vers le support de sac et faites pivoter la roue avant jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

Deuxièmement, appuyez sur le bouton de verrouillage principal jaune et soulevez la poignée jusqu'à ce que les articulations arrière et supérieure s'enclenchent. Pour plier le chariot, inversez le processus afin que le crochet de la poignée se verrouille dans l'articulation arrière.

### 4 Batterie au Lithium

**IMPORTANT**- vous devez charger complètement votre batterie avant d'utiliser votre chariot. Rechargez toujours votre batterie dans les 24 heures après utilisation. Ne pas le faire pourrait réduire la durée de vie de votre batterie. Voir la section 14 Entretien de la batterie pour des instructions détaillées.

Votre chariot PowaKaddy est doté d'un système de batterie Plug'n'Play™ innovant comprenant des bornes à ressort et une fonction de verrouillage pour maintenir la connexion électrique sur un terrain accidenté. Une fois votre batterie chargée et le chariot assemblé, connectez votre batterie comme indiqué.

1. Engagez d'abord l'avant de la batterie.
2. Appuyez ensuite sur l'arrière jusqu'à ce que la batterie se s'enclenche en position.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur la batterie pour allumer le chariot.

Pour retirer la batterie, éteignez-la d'abord via le bouton d'alimentation. Tirez le loquet gris vers le haut pour désengager la batterie avant de la soulever du cadre.

Remarque: la batterie lithium peut être stockée sur le plateau pour le transport. Assurez-vous de désactiver la batterie en utilisant l'interrupteur situé sur la partie supérieure. Laissez votre batterie allumée avec la LED verte illuminée peut engendrer l'activation accidentelle du chariot.

Allumer et éteindre via le bouton d'alimentation



## 5 Réglage de la Roue Avant

Votre chariot est préréglé pour fonctionner en ligne droite, mais si jamais votre chariot dévie, ajustez de la façon suivante :

1. Relâchez le levier noir à gauche de la roue avant.
2. Faites pivoter la molette argentée vers le haut pour dévier votre chariot plus à GAUCHE.
3. Tournez la molette argentée vers le bas pour dévier votre chariot plus à DROITE.
4. Une fois que vous êtes satisfait et que le chariot roule en ligne droite, resserrez de nouveau le levier noir pour verrouiller.




## 6 Réglage de la Hauteur de la Poignée

La hauteur de la poignée est préréglée pour convenir à la plupart des utilisateurs, mais peut être réglée sur l'une des cinq positions. Ajuster comme suit :

1. Avec le chariot complètement ouvert, retirez le boulon de verrouillage de la plaque de réglage de la hauteur à l'aide de la clé allen de 4 mm fournie avec votre chariot.
2. Soulevez ou abaissez la poignée à la position souhaitée.
3. Resserrez le boulon en vous assurant que les plaques de réglages des deux côtés sont verrouillées dans leurs bases.



## 7 Vue D'ensemble des Fonctionnalités



Mises à jour des parcours de golf dans le GPS:

Votre chariot GPS est préchargé avec plus de 40 000 parcours. Vous pouvez mettre à jour n'importe quel parcours à l'aide d'un smartphone via l'application Powakaddy, voir la section 13.

Port de Chargement USB:

Situé sous la poignée. Ouvrez la trappe pour recharger les appareils GPS et mobiles. La tension nominale de sortie est évaluée à 5V/500mA ; adapté à la plupart des périphériques USB \*

\* Tension de sortie USB 5V/500mA compatible avec la plupart des périphériques portables USB. Prière de vérifier les instructions des fabricants avant utilisation. Powakaddy International Ltd décline toute responsabilité pour la perte de données ou les dommages causés par l'utilisation du port de charge USB avec un dispositif incompatible.

Une fois que votre batterie est complètement chargée et connectée, votre chariot est prêt à l'emploi. Les fonctions de contrôle sont détaillées ci-dessous.

Remarque: votre chariot comprend un mode d'économie d'énergie pour prolonger la durée de vie de votre batterie. Après 20 minutes d'inactivité, l'affichage des chariots s'éteint. Pour sortir du mode veille, tournez ou appuyez sur la molette de commande.

Bouton de Commande Central:

- Tournez pour régler la vitesse du chariot de 0 à 9.
- Appuyez sur cette touche pour interrompre et reprendre la vitesse sélectionnée.
- Appuyez et maintenez pour activer la fonction de distance automatique.
- Naviguez dans les options du menu/appuyez sur pour sélectionner ou saisir la valeur.

Bouton gauche:

- Une fois connecté au GPS, appuyez sur ce bouton pour retourner au trou précédent.
- Maintenez enfoncé pour basculer entre la distance totale et la durée et la distance du trajet.

Bouton droit:

- Une fois connecté au GPS, appuyez sur ce bouton pour naviguer vers le trou suivant.
- Appuyez et maintenez pour basculer entre les distances avant, centrale et arrière et le mode Obstacle.

Bouton gauche + Bouton droite:

- Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour entrer dans le menu des paramètres.
- Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour quitter le menu des paramètres et revenez à l'écran précédent.

## 8 Start Up




Une fois que votre batterie est complètement chargée et connectée, votre chariot est prêt à l'emploi. L'écran s'allumera pour montrer le menu d'accueil. Tournez la molette de commande pour déplacer le curseur et appuyez pour sélectionner:

**Jouer au Golf (Play Golf):**

- Le chariot commencera à chercher le signal GPS. Cela peut prendre jusqu'à 3 minutes en fonction de l'emplacement et de la force du signal. Pour obtenir les meilleurs résultats, éloignez-vous des bâtiments pour recevoir le signal des satellites le plus facilement possible.
- Si aucun signal n'est acquis après 5 minutes, un message de signal faible s'affiche. Déplacez-vous vers une meilleure zone d'intensité du signal GPS et le chariot continuera la recherche.

Vous pouvez utiliser les fonctions moteur standard pendant que l'appareil GPS identifie votre position. Une fois que l'appareil dispose d'un verrouillage GPS la prochaine fois que le chariot est arrêté, une liste des parcours locaux s'affichera. Sélectionnez un parcours.



### Mode Démo (Demo Mode):

Permet à l'utilisateur d'explorer les écrans d'affichage et les fonctions du chariot sans avoir besoin de signal GPS.

- Sélectionnez le Mode Démo.
- L'écran affiche la recherche GPS et vous permettra ensuite de choisir parmi une liste de parcours trouvés.
- Tournez la molette de commande pour sélectionner le parcours de votre choix et appuyez sur la molette pendant 3 secondes pour confirmer.
- L'affichage commencera en mode démo et permettra la fonction normale du chariot.
- Appuyez et maintenez le bouton droit pour basculer entre les distances avant, centrale et arrière du green et le mode de Obstacles. (Remarque: les informations affichées en mode démo sont uniquement destinées à illustrer le produit et peuvent ne pas être des informations de parcours précises).
- Après avoir basculé en mode Obstacles, l'affichage revient automatiquement au menu de départ.
- Répétez les étapes ci-dessus pour recommencer le mode démo.

Remarque: aucune fonction moteur n'est disponible en mode démo.



### Paramètres (Settings):

Permet de modifier les paramètres tels que l'heure, les unités de distance (yards ou mètres) et les verrous à code. Voir la section 11 pour plus de détails.

## 9 Commandes du Chariot

Horloge: affiche l'heure actuelle. Pour régler l'heure d'été, voir la section 11.

Yards / mètres: Unité de mesure utilisée pour les distances de chariot. Modification des paramètres, voir la section 11.

Indicateur de puissance indique l'alimentation du chariot en mode veille ou en mode de fonctionnement. (Vert - ON) (Rouge - OFF)

Réglage de la Vitesse: tournez la molette de commande pour régler la vitesse du chariot de 0 à 9 lorsque le moteur est sous tension. Appuyez sur la molette de commande pour faire une pause et reprendre la vitesse sélectionnée.

Appuyez sur le bouton de gauche et maintenez-le enfoncé pour basculer entre les éléments suivants:


- Ceci affiche la distance totale parcourue par le chariot.
- Temps de trajet et distance de trajet: Affiche le temps de marche du chariot et la distance parcourue par le chariot pendant le tour. Cela se réinitialise lorsque la batterie est déconnectée.

Fonction de Distance Automatique (ADF): La fonction ADF est un moyen pratique d'envoyer votre chariot à une distance définie. (5 à 50 yards / mètres) Par exemple, lorsque vous approchez d'un green, vous pouvez envoyer le chariot vers le tee suivant si l'itinéraire le permet.

Veillez noter qu'il n'est pas recommandé d'envoyer votre chariot sans surveillance sur un terrain raide ou accidenté.

Pour activer l'ADF, le moteur doit être mis en pause puis:

1. Maintenez le bouton de commande central enfoncé jusqu'à ce qu'ADF apparaisse à l'écran.
2. Tournez la molette de contrôle pour sélectionner la distance entre 5 et 50 (yards / mètres).



Indicateur D'alimentation Horloge Total Distance



Temps de trajet Distance de trajet



3. Pour mettre le chariot en mouvement, appuyez sur la molette de commande pour démarrer le moteur. Le chariot fonctionnera par défaut à la vitesse 4.

Pour annuler l'ADF, tournez la molette de commande sur «00» et confirmez en appuyant sur la molette de commande. Pour annuler lorsque le chariot est en mouvement, appuyez simplement sur la molette de commande pour mettre le moteur en pause comme vous le feriez lors d'une utilisation normale.


Avertissement! Avant d'utiliser l'ADF veuillez-vous assurer que l'itinéraire soit libre et dépourvu d'obstacles. Pour interrompre la fonction de distance en fonctionnement, appuyez sur le bouton central pour arrêter la propulsion.

Veuillez noter que la distance ADF indiquée sur l'écran est approximative en fonction des conditions de terrain à niveau plat en utilisant une batterie totalement chargée. La distance totale peut être affectée par les conditions de terrain, les obstacles ou l'inclinaison, la puissance de la batterie et le poids du sac de golf.


Jauge de batterie: affichée dans le coin supérieur de l'écran. L'état de charge de votre batterie déterminera la quantité de barre qui s'illuminera.

Au fur et à mesure que vous progressez, la barre intérieure de la jauge va baisser. Lorsque la barre est complètement éteinte, cela indique que la batterie est déchargée. Lorsque votre batterie est neuve, la barre peut diminuer légèrement pendant le parcours. À mesure que votre batterie vieillit, vous risquez de perdre plus de barres.

Si vous perdez toutes les barres cela pourrait indiquer; (1) vous n'avez pas complètement chargé votre batterie (2) votre batterie est proche de la fin de vie et vous devriez envisager d'acheter un remplacement. Pour plus d'informations sur l'entretien de la batterie, reportez-vous à la section 14.



## 10 Fonctions GPS



Default Display:

In the default display the hole and par information is displayed, image left.

Les informations de distance avant, centre et fond de green s'affichent dans la partie droite de l'écran.


En voyageant de la zone du green au prochain tee, les informations avanceront automatiquement au trou suivant. En raison des variations de précision du GPS commercial, vous devrez parfois avancer manuellement au trou suivant.

- Pour passer manuellement au trou suivant, appuyez sur le bouton droit.
- Pour revenir à un trou précédent, appuyez sur le bouton de gauche.
- Votre chariot démarrera automatiquement au trou 1, si vous partez d'un autre trou, appuyez sur le bouton droit et répétez jusqu'à ce que le trou requis s'affiche.
- Remarque: cette opération fonctionne à la fois dans les modes Play et Hazard (Obstacles)

Appuyez sur le bouton droit et maintenez-le enfoncé pour basculer entre les distances avant, centre et fond de green et le mode de Obstacles.

Mode d'obstacle (Hazards):

Des informations sur les Obstacles peuvent être affichées pour chaque trou. La distance est affichée sur le côté droit. La mesure peut être au milieu, à l'arrière ou à l'avant de l'obstacle selon la description, c'est-à-dire CRKC - Creek Carry.



Un maximum de 3 Obstacles sont affichés à l'écran en même temps; le risque le plus élevé étant le plus proche. Une fois l'obstacle passé, la liste sera mise à jour. Un maximum de 4 Obstacles sont cartographiés par trou.

Si aucun obstacle ne se trouve sur la ligne de jeu vers le green, le texte 'Aucun Obstacles' s'affiche.

Une fois que vous avez dépassé un obstacle, il ne sera plus affiché.

#### Une Obstacles en bordure de green:


-  **BGB - BGB – Bunker arrière au green**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **FGB – Bunker avant au green**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **LGB – Bunker gauche au green**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **RVB - Bunker droit au green**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **FGW – Obstacle d'eau à l'avant du green**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **FGWC – Portée de l'obstacle d'eau à l'avant du green**  
Distance prise à l'arrière de l'obstacle
-  **LGW - Obstacle d'eau à gauche du green**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **FGWC – Portée de l'obstacle d'eau à droite du green**  
Distance de la portée de l'obstacle

#### Obstacles du fairway:

-  **LFB - BUNKER FAIRWAY GAUCHE**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **MFB – MILIEU DU BUNKER DE FAIRWAY**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **RFB - BUNKER FAIRWAY DROIT**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **LFW - EAU DE DE FAIRWAY GAUCHE**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **LFWC - PORTEE DE L'EAU DE FAIRWAY GAUCHE**  
Distance prise à l'arrière de l'obstacle
-  **MWF – EAU DE MILIEU DE FAIRWAY**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **MFWC – PORTEE DE L'EAU DU MILIEU DE FAIRWAY**  
Distance prise à l'arrière de l'obstacle
-  **RFW - EAU DE DE FAIRWAY DROIT**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **RFWC - PORTEE DE L'EAU DU MILIEU DE FAIRWAY**  
Distance prise à l'arrière de l'obstacle

#### Obstacles divers:


-  **EOF - FIN de PARCOURS**  
Distance prise à l'arrière de l'obstacle
-  **CRK - Marre**  
Distance prise de L'AVANT de l'obstacle
-  **CRCK – Portée de la marre**  
Distance prise à l'arrière de l'obstacle



#### Mode Compétition:

Pour une utilisation lors de compétitions où les caractéristiques de distance ne sont pas autorisées. Toutes les fonctions de mesure de distance seront désactivées

- Le mode compétition peut être activé et désactivé dans le menu des paramètres.
- Lorsque le chariot est éteint, le mode Compétition se désactivera automatiquement, réactivant les fonctions de distance pour le tour suivant.



#### Signal Faible:


Dans certaines conditions, votre chariot GPS peut rencontrer un signal GPS faible au démarrage ou pendant le jeu, l'écran de gauche s'affiche pour l'indiquer. Une fois que vous vous déplacez vers une meilleure zone de puissance du signal, le chariot continuera de rechercher un verrou GPS.

La fenêtre contextuelle peut être supprimée en appuyant sur n'importe quel bouton.


# 11 Paramètres

Votre nouveau chariot GPS est prêt à l'emploi, mais vous pouvez modifier certaines préférences.

1. Avec le chariot sous tension et l'affichage par défaut, appuyez et maintenez enfoncé les boutons de fonction gauche et droite pendant 2 secondes
2. Le réglage sera affiché, voir à gauche.
3. Pour quitter les paramètres et revenir à l'écran précédent, maintenez enfoncés les boutons de fonction gauche et droit ou sélectionnez 'Revenir au début' à la page 3 pour revenir au menu d'accueil.
4. Pour accéder à un paramètre, tournez la molette de commande pour déplacer le curseur, puis appuyez sur pour sélectionner l'option que vous souhaitez modifier.
5. L'option sera surlignée. Tournez la molette de commande pour modifier l'option, puis appuyez sur pour confirmer.
6. Pour enregistrer vos préférences, quittez le menu. N'éteignez pas et ne retirez pas la batterie.




Paramètres Page 1



Paramètres Page 2



Code de Sécurité



Paramètres Page 3

Les options:

Connectivité (couplé / non couplé): affiche l'état de la connexion avec l'appareil mobile. Pour accoupler un appareil, voir la section 13.

Unités de distance: Changement entre yards / miles ou mètres / km

Réglage de l'heure: ajustez pour les heures d'été

Mode Compétition (On / Off): Pour une utilisation en compétition lorsque les fonctions de distance ne sont pas autorisées. Le mode compétition se désactivera lorsque le chariot est éteint.

Code de sécurité: votre chariot peut être protégé par un code de sécurité à 4 chiffres défini par l'utilisateur. Mettre en place:

1. Faites défiler pour mettre le PIN sur ON et appuyez sur la molette pour sélectionner.
2. Tournez la molette de commande pour sélectionner à vos 4 chiffres, enregistrer chaque chiffre en appuyant sur la molette de commande.

Remarque: si vous avez activé le code PIN de sécurité, cela sera nécessaire à chaque fois que vous allumerez le chariot. Si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez utiliser le code PIN par défaut: 7921 pour déverrouiller les commandes.

Mode démo (marche / arrêt): activez ou désactivez le mode démo. L'option sera supprimée du menu Accueil.

Dangers (marche / arrêt): permet à l'utilisateur de désactiver la fonction de danger de l'écran.

Conseils (marche / arrêt): activez ou désactivez les conseils d'utilisation du chariot.

Version GPS: Indique la version du firmware GPS installée.

Version électronique: Version logiciel de l'écran et du régulateur de vitesse.

Retour au menu de départ (Return to Start): Sélectionnez pour revenir au menu de départ.

## 12 Système de Freinage Électronique

# EBS

Le tout nouveau système de freinage électronique (EBS) est une option supplémentaire de la gamme 2020 PowaKaddy.

L'EBS est un système de freinage assisté automatique pour les descentes, maintenant le chariot à la vitesse sélectionnée pour empêcher le chariot de partir en roues libres. De plus, le chariot maintiendra une vitesse sélectionnée en montée, supprimant la nécessité d'un réglage constant du cadran de commande.

**Avertissement!** EBS est un système de freinage assisté pour la descente en pente, pas un frein de stationnement. Le chariot doit être alimenté et les roues engagées dans les embrayages pour que le système de freinage fonctionne. Le système d'entraînement utilise un différentiel à glissement limité pour garantir le freinage et la maniabilité. Essayez d'éviter de traverser une pente raide car la charge du chariot sera principalement appliquée sur la roue inférieure dans la pente et peut faire basculer le chariot. Si votre chariot perd de la traction et que les roues commencent à patiner, appliquez une pression plus forte et uniforme sur la poignée pour augmenter l'adhérence des deux roues. Engagez le freinage progressivement lorsque vous descendez une pente.

**Attention:** En cas de terrain humide ou meuble, les roues peuvent se bloquer et le chariot peut continuer à glisser. Lors de l'utilisation de la force de freinage maximale veuillez toujours tenir la poignée fermement pour contrôler le chariot et éviter des blessures ou des dommages.

## 13 Mises à jour GPS



Votre chariot GPS est livré avec plus de 40 000 cartes de parcours dans le monde mais peut être mis à jour à mesure que de nouvelles données cartographiques sont disponibles. Les cartes peuvent être mises à jour individuellement via Bluetooth à l'aide de l'application PowaKaddy, disponible en téléchargement sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store.

1. Téléchargez gratuitement l'application PowaKaddy à partir du Google Play Store ou de l'App Store d'Apple.
2. Ouvrez l'application et entrez le numéro de série à 14 chiffres situé sur le chariot dans la cavité de l'articulation arrière.

Veuillez noter: une fois jumelé avec votre smartphone, le chariot se souviendra de la connexion.

En cas de difficultés d'appairage:

- Assurez-vous qu'aucun autre chariot PowaKaddy n'est alimenté à proximité.
- Essayez de fermer l'application et de redémarrer le chariot, le processus de couplage peut avoir expiré.

Une fois l'application téléchargée et activée à l'aide de votre numéro de série, vous êtes prêt à effectuer une mise à jour du cours.

3. Alimentez votre chariot.
4. From the App menu, select 'Update course'.
5. Utilisez le GPS de votre smartphone pour localiser votre position ou utilisez la barre de recherche. Sélectionnez le cours requis et le chariot commencera la mise à jour. Veuillez ne pas retirer ni éteindre la batterie pendant la mise à jour.

## 14 Entretien de la Batterie

### PLUG 'N' PLAY™

Notez s'il vous plaît; Dans des conditions normales, la batterie au lithium 30V « 36 trous » fera 36 trous lorsqu'elle est utilisée sur un produit PowaKaddy. Des conditions telles que des parcours longs ou exceptionnellement vallonnés, des sols humides et des sacs de golf excessivement lourds peuvent réduire la portée du chariot.



#### Instructions de Charge

1. Branchez le chargeur sur le secteur - le voyant du chargeur sera vert.
2. Allumez la batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.
3. Branchez la batterie dans le chargeur. Le voyant du chargeur passera du vert au rouge pour indiquer que le processus de charge a commencé.
4. Une fois que la batterie est complètement chargée, le voyant d'état du chargeur devient vert continu. À ce stade, retirez la batterie du chargeur et le chargeur de la prise.
5. Éteignez la batterie à l'aide du bouton d'alimentation.
6. Le processus de charge prendra environ 8 heures dépendant du niveau de décharge de la batterie.
7. Évitez de laisser votre batterie en charge pendant plus de 12 heures. Si elle est laissée pendant une longue période, la batterie s'éteindra automatiquement.



#### Sécurité de la Batterie

- Ne court-circuitez jamais une batterie. Tenez-la éloignée de trombones, pièces de monnaie, des clés et autres petits objets métalliques qui peuvent établir une connexion entre les bornes.
- Ne pas éclabousser ou plonger dans des liquides.
- Ne stockez pas et ne chargez pas la batterie dans des endroits où les températures peuvent dépasser en dessous de -10 ° (14 ° F) ou au-dessus de 40 ° C (105 ° F) comme les abris extérieurs ou les bâtiments métalliques en été.
- Chargez uniquement votre batterie PowaKaddy à l'aide du chargeur approuvé fourni. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager la batterie ou provoquer un incendie.
- N'utilisez jamais la batterie si le boîtier ou les bornes sont endommagés.
- La batterie ne contient aucune pièce réparable. N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIER LA BATTERIE ou de tenter une réparation. RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET/OU D'INCENDIE.  
La batterie est une unité scellée. Dans le cas peu probable où du liquide fuirait de la batterie, ne touchez pas le liquide car cela pourrait provoquer une irritation ou des brûlures.

Suivez ces précautions:

- Contact avec la peau - Laver à l'eau et au savon.
  - Inhalation - Exposez à l'air frais et consultez un médecin.
  - Contact avec les yeux - Laver immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin.
  - Disposition de la batterie - portez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement; contactez votre mairie ou centre de recyclage.
- 
- N'incinerez pas la batterie même si elle est endommagée.
  - Utilisez uniquement une batterie PowaKaddy avec un chariot PowaKaddy compatible. L'utilisation de la batterie sur d'autres produits peut créer un risque de blessure ou d'incendie.

## Sécurité de charge

- Ne sondez pas les bornes avec des objets conducteurs.
- Chargez uniquement une batterie Powakaddy à l'aide du chargeur Powakaddy fourni avec votre chariot. Le chargeur et la batterie sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble.
- Ne chargez que sur une surface dure et plane.
- Le chargeur chauffera, ne couvrez pas le chargeur.
- N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à la neige.
- N'utilisez pas le chargeur si la fiche, les fils, les contacts ou le boîtier sont endommagés.
- Retirez la fiche avec soin. Ne tirez pas sur le cordon.
- Évitez d'utiliser une rallonge.

## Stockage de Batterie au Lithium

Les batteries doivent être stockées dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur excessive ou du froid; entreposer idéalement à température ambiante. Chargez complètement votre batterie avant de la ranger. Rechargez ensuite tous les trois mois.

## Transport de Batterie

Assurez-vous que la batterie soit éteinte lors du transport du chariot pour éviter d'activer le chariot et de décharger la batterie. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne avant d'essayer d'expédier votre batterie par avion.

## Disposition des Piles au Lithium

À la fin de sa durée de vie, veuillez jeter la batterie en respectant l'environnement.

1. Si possible, déchargez complètement la batterie et retirez-la du chariot.
2. Apportez la batterie à votre centre de recyclage local.

---

# 15 Entretien

Votre chariot Powakaddy est simple à entretenir.

- Ne nettoyez jamais votre chariot au jet d'eau et ne plongez jamais votre chariot dans l'eau. Retirez occasionnellement les roues et appliquez de la graisse à base de silicone sur l'essieu.
- Retirez occasionnellement les roues et appliquez de la graisse sur les essieux et les pièces mobiles.

Votre numéro de série se trouve dans la cavité de l'articulation arrière, veuillez prendre note pour référence future. Si vous rencontrez un problème avec votre produit Powakaddy, veuillez visiter [www.powakaddy.com/support](http://www.powakaddy.com/support)



**Enregistrez-vous  
Maintenant**

[www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy](http://www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy)



PGA est une  
marque déposée  
de Professional  
Golfers  
Association  
Limited.



Tous PowaKaddy  
chariots électriques  
ont reçu la marque  
silencieuse de la  
société de réduction  
du bruit